

C系列智能型
单通道带报警温度变送器



南京优倍电气技术有限公司
Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

→ 简介

输入热电偶/热电阻信号，经隔离转换为电流/电压信号输出。可自选总线供电功能。

输入端、输出端及电源端三端隔离。可选配本公司专用的手持式编程器修改参数或校准(详见《编程器使用说明》)。

→ 技术参数

供电电源:

供电方式: 端子供电(14+, 15-)或总线供电
额定工作电压: 18V DC ~ 60V DC (典型值: 24V DC)

输入信号类型 (1, 2, 3, 4):

热电偶: K、E、S、B、J、T、R、N、WRe3-WRe25
WRe5-WRe26
热电阻: Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
输入信号类型及量程在订货时确定,也可自行编程

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/线

输出1信号类型 (7, 8):

有源电流: 0(4) mA ~ 20 mA; 0 mA ~ 10 mA
直流电压: 0(1) V ~ 5 V; 0 V ~ 10 V
如需其它信号类型请订制,具体信号类型详见产品标签

输出2、3信号类型 (10, 11; 9, 12): 继电器触点

继电器触点容量(阻性负载): 250V AC 2A或30V DC 2A

输出纹波: ≤ 5mV_{pp} (负载250 Ω)

输出1负载能力:

0(4) mA ~ 20 mA: ≤ 550 Ω; 0 mA ~ 10 mA: ≤ 1.1 kΩ
0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ; 0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ
如需其它负载能力请特殊订制,详见产品标签

隔离传输准确度(25 °C ± 2 °C, 不含冷端补偿):

输入信号类型	量程范围	准确度
K/E/J/N/T	<300 °C	±0.3 °C
	≥300 °C	±0.1%F.S.
S/B/R/WRe-系列	<500 °C	±0.5 °C
	≥500 °C	±0.1%F.S.
Pt100/Cu100/Cu50 /BA1/BA2	<100 °C	±0.1 °C
	≥100 °C	±0.1%F.S.

响应时间: ≤ 0.5 s

温度漂移: 30 ppm/°C

冷端温度补偿准确度: ± 1 °C

冷端温度补偿范围: -20 °C ~ +60 °C

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流1mA, 测试时间1分钟):

≥ 1500V AC (输入/输出/电源之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源)

环境条件:

工作温度: -20 °C ~ +60 °C
相对湿度: 10%RH ~ 90%RH (40 °C)
大气压力: 80 kPa ~ 106 kPa
储运温度: -40 °C ~ +80 °C

功耗:

24V DC供电, 满载输出时1.5W

→ 型号命名规则

NPWD-C [X] AA D [X] [X]

输入信号代码
缺省为全功能输入
.TC: 热电偶输入
.RTD: 热电阻输入


附加码:
缺省为无; PB: 总线供电

第一路输出信号类型代码^{注1}


注1: 输出信号类型代码表

代码	含义
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
X	用户特殊订制信号类型

→ 接线图




热电阻输入接线图



- 热电偶输入时, 应将补偿导线直接接至输入接线端子上, 中间不可连接其它材质的导线, 否则将造成测量误差。
- 跟随方式: 在用户不特别指明的情况下, 无论输入信号出现何种故障状态(断线或短路除外, 此时输出0 V/mA), 在满量程范围内输出均跟随输入信号变化, 但最大不超出输出量程上限的110% (如0mA~20mA输出时, 最小输出可为0mA, 最大不超过22mA)。
- 报警方式、报警回差、报警延时: 用户可在订货时指定或自行通过编程器设置。
- 单路报警输出, 请使用输出通道2, 输出通道3悬空即可, 详见产品标签。
- 总线供电功能为可选功能, 如需要请在订货时指定。

→ 外形结构

宽×高×深: 17.8mm×110mm×117mm



→ BUS规格


BUS规格	电气参数
适用电流	Max. 8A
耐压值(UL/IEC)	1.6kV
工作环境	-40℃~+105℃

→ 安装


- 本设备可安装在符合DIN IEC 60715的35mm标准导轨上，设备须卡装在导轨上，不得倾斜或翻倒。
- 安装步骤如下图所示：




A. 将BUS基座卡装到DIN 35导轨上；



B. 模块表一端的金属卡扣套在安装导轨上，按图中箭头方向旋转模块表，将模块表卡在DIN导轨端子上，使其底部BUS连接器端子与导轨上的BUS基座紧密接触；




C. 用螺丝刀在卡件处按箭头所示方向稍微撬起模块表，从而向外牵动弹簧销，旋转模块表。



D. 按箭头指示方向取下模块表即可。

- 请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。



垂直安装示意图

→ 面板显示

- **PWR:** 电源指示灯(绿色)，仪表得电时长亮。
- **ALM:** 输入信号状态指示灯(红色)，
正常工作状态时，LED不亮；
超量程时，LED长亮；
断线时，LED闪烁。

→ 编程及校准

- 对本产品编程及校准有三种方式可供选择：
- 现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价格较高；
 - 简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行功能设置，使用及携带灵活，价格经济；

- 组态软件及协议转换器：组态软件和驱动可在公司网站下载。
- 由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定的范围内，不需频繁校准。

→ 注意事项

- 本设备防护等级为IP20，安装时须注意环境条件(防水以及小的异物)，适于在控制室或高密仪表机柜内安装使用，卡装式结构，方便安装和拆卸。
- 本设备适用于IEC/EN 60664-1所确定的2级污染等级，III类过电压等级环境。如需在更高的污染等级区域使用，需对本设备增加相应的保护。
- 安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、输出端及空间的超过IEC 61000-4系列中第三类工业现场电磁干扰的强度的有害环境，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
- 本设备仅能由专业受训人员按规定方式操作、维护和报废。
- 用户在使用过程中须严格遵守当地的相关安全标准。

→ 补充说明

- 本公司保留更改产品而不事先通知用户的权利，若使用说明书中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。